

1. Mantelthermoelement NiCr-Ni, Typ K, mit Miniaturstecker am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Mantelthermoelements -200°C bis +1100°C

Bedienungsanleitung


Mantelthermoelement mit Miniaturstecker

The logo consists of the letters 'B+B' in a white, serif font, centered on a red rectangular background.

SENSORS

Operating Instruction

Mineral Insulated Thermocouple
with miniature plug



1. Plug in the Mineral Insulated Thermocouple NiCr-Ni, Type K with Miniature Plug into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Mineral Insulated Thermocouple $-200^{\circ}\text{C} \dots +1100^{\circ}\text{C}$
($-328^{\circ}\text{F} \dots +2012^{\circ}\text{F}$)